

CANAL DE EMERGENCIA



En caso de emergencia debe presionar el botón naranja de la radio por 3 segundos, lo que automáticamente cambiara al canal 5 (Prevención), teniendo contacto directo con la llamada de emergencia.

Para desactivar la emergencia debe apagar la radio girando la perilla de volumen a la izquierda y una vez apagada debe presionar el botón naranja solo una vez, para así poder finalizar la llamada además de liberar la frecuencia y que el equipo se apague correctamente.

En caso de accionar el botón de emergencia por error, se debe informar a brigada en el momento y realizar el procedimiento de desactivación de emergencia.

¿COMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA?

Cuando usted sea testigo presencial de la ocurrencia de una emergencia, cualquiera sea el tipo, su actuar debe seguir el siguiente plan de emergencia:

1. Mantenga la calma.
2. Verifique si hay personas lesionadas.
3. Informe la emergencia de forma clara y precisa.
4. Describa el lugar donde ocurrió la emergencia.
5. Si hay personas lesionadas, hable con ellos e infórmele que la ayuda llegará pronto.
6. Brinde atención de primeros auxilios sólo si tiene las competencias para hacerlo.
7. Cuando llegue el equipo especializado en emergencias, infórmeles de las medidas tomadas inicialmente.
8. Coopere si el equipo especializado en emergencias se lo solicita.
9. En el caso que le sea solicitado participe en la investigación de los hechos, aportando los antecedentes relacionados con el hecho.



Instructivo para uso de sistema en radio DGP 8550e

GERENCIA DE TECNOLOGÍA

UBICACIÓN DE BOTONES



USO BASICO DE RADIO

Descripción de botones	
Nº	Función de botones
1	Led indicador
2	Perilla de encendido / volumen
3	Perilla cambio de canal
4	Antena
5	Interfaz de conexión
6	Botón de emergencia
7	Botón de retorno
8	Selector
9	Botón programable
10	Menú / OK
11	Botón programable (Búsqueda de Sitios)
12	Botón programable (Alias)
13	Botón PTT (Push to talk)

Uso básico de radio portátil	
Encendido	Girar perilla encendido/volumen en sentido horario.
Apagado	Girar perilla encendido/volumen en sentido contrario al encendido hasta escuchar un click.
Ajustes de volumen	Girar perilla de encendido/volumen.
Llamada de emergencia	Presionar botón naranja durante 3 segundos, para generar llamada de emergencia.
Comunicación por radio	Girar perilla de cambio de canal, seleccionar área deseada y presionar botón PTT (Push to talk).
Selector de canales	Girar perilla hasta posicionarse en canal deseado.

LISTA DE CANALES

Descripción de canales	
Nº	Canal
1	NEGRILLAR
2	MANTENCIÓN
3	PLANTA OP.
4	PLANTA MANT.
5	PREVENCIÓN
6	APIADOS
7	SX / EW
8	CANAL DIRECTO
9	CAMPAMENTO (DIRECTO)
10	MINA
11	AUX.MINA
12	PROT.INDUSTRIAL
13	SOPORTE OPERACIONES

Solicitud de radio personal CMZ y posterior programación	
Se debe generar reserva por SAP correspondiente a cada área, posteriormente se debe solicitar firma en Gerencia de Tecnología, para luego retirar en bodega central CMZ. Una vez retirada la radio debe ser llevada a Gerencia de Tecnología para su programación indicando nombre y área.	
Solicitud de programación contratistas	
Se debe llenar planilla "Solicitud programación radios digitales empresas contratistas", la cual debe venir firmada por su administrador de contrato CMZ. Dentro de planilla debe venir especificado cuantas radios se entregan para programación. Además, se usuario responsable y su número de contacto.	