

## USO BASICO DE RADIO

Uso básico de radio portátil	
Encendido	Presionar botón On/Off
Apagado	Presionar botón On/Off
Ajustes de volumen	Girar perilla de Volumen hasta llegar al sonido indicado
Llamada de emergencia	Presionar botón programable P1 durante 3 segundos, para generar llamada de emergencia.
Comunicación por radio	Presionar botón PTT (Push to talk) del micrófono de palma
Selector de canales	Presionar botón selector de canal hasta encontrar el canal deseado.

Descripción de canales	
Nº	Canal
1	NEGRILLAR
2	MANTENCIÓN
3	PLANTA. OP
4	PLANTA. MANT
5	PREVENCIÓN
6	APILADOS
7	SX/EW
8	CANAL DIRECTO
9	CAMPAMENTO (DIRECTO)
10	MINA
11	AUX MINA
12	PROT.INDUSTRIAL
13	SOPORTE OPERACIONES

## SOLICITUD DE RADIO

Solicitud de radio personal CMZ y posterior programación
Se debe generar reserva por SAP correspondiente a cada área, posteriormente se debe solicitar firma en Gerencia de Tecnología, para luego retirar en bodega central CMZ., Una vez retirada la radio debe ser llevada a Gerencia de Tecnología para su programación indicando nombre y área.
Solicitud de programación contratistas
Se debe llenar planilla "Solicitud programación radios digitales empresas contratistas", la cual debe venir firmada por su administrador de contrato CMZ. Dentro de planilla debe venir especificado cuantas radios se entregan para programación. Además, el usuario responsable y su número de contacto.



**Instructivo  
para uso de  
sistema en  
radio base  
DGM 8500e**

**GERENCIA DE  
TECNOLOGÍA**

## USO BASICO DE RADIOS



**Micrófono de palma**

## ¿COMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA?

Cuando usted sea testigo presencial de la ocurrencia de una emergencia, cualquiera sea el tipo, su actuar debe seguir el siguiente plan de emergencia:

1. Mantenga la calma.
2. Verifique si hay personas lesionadas.
3. Informe la emergencia de forma clara y precisa.
4. Describa el lugar donde ocurrió la emergencia.
5. Si hay personas lesionadas, hable con ellos e infórmale que la ayuda llegará pronto.
6. Brinde atención de primeros auxilios sólo si tiene las competencias para hacerlo.
7. Cuando llegue el equipo especializado en emergencias, infórmeles de las medidas tomadas inicialmente.
8. Coopere si el equipo especializado en emergencias se lo solicita.
9. En el caso que le sea solicitado participe en la investigación de los hechos, aportando los antecedentes relacionados con el hecho.

## CANAL DE EMERGENCIA



En caso de emergencia debe presionar el botón programable P1 de la radio base por 3 segundos, lo que automáticamente cambiara al canal 5 (Prevención), teniendo contacto directo con la llamada de emergencia,

Para desactivar la emergencia debe apagar la radio manteniendo presionado el botón on/off y una vez apagada debe presionar el botón P1 solo una vez, para así poder finalizar la llamada además de liberar la frecuencia y que el equipo se apague correctamente.

En caso de accionar el botón de emergencia por error, se debe informar a la brigada en el momento y realizar procedimiento de desactivación de emergencia.

Para que la comunicación sea efectiva, esta deberá ser mediante micrófono de palma o manos libres.